

PROCEDURA MONTAŻU I ODPOWIETRZANIA WTRYSKIWACZY CR FIRMY DELPHI

- Zamontować dobrej jakości filtr paliwa oraz zalać do maksimum.
- Zamontować wtryskiwacze, nie przykręcając przewodów metalowych wysokiego ciśnienia oraz konektorów elektrycznych.
- Odłączyć wtyczkę brązową od regulatora ciśnienia paliwa pompy wtryskowej.
- Kręcić rozrusznikiem aż do momentu pojawienia się paliwa na końcach przewodów wysokiego ciśnienia.
- Po pojawieniu się paliwa dokręcić przewody wtryskiwaczy, następnie kręcić rozrusznikiem przez maksymalnie 10 sekund na niepodłączonych wtyczkach elektrycznych wtryskiwaczy.
- Podłączyć wtyczki elektryczne wtryskiwaczy i regulatora ciśnienia pompy.
- Zaprogramować nowe kody wtryskiwaczy testerem.
- Uruchomić silnik.

W niektórych samochodach konieczne będzie wykonanie resetu parametrów układu paliwowego oraz przeprowadzenie odpowiedniej jazdy testowej w celu przyuczenia nowych dawek wtryskiwaczy.